



INSTRUCCIONES PARA MATERIALES DE IMPRESION Y CORTE DE SISER®

ColorPrint™ PU

Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel/Icra®-spandex



Instrucciones de impresión y corte:

- Programe la secadora a 113°F/45°C
- Si se presenta saturación de tinta, seque por 1 hora antes de cortar
- Imprima, corte, y depile el material
- Enmigue con TTD Easy mask o TTD High tack mask

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 295°F/146°C
- Use presión media por 15-20 segundos
- Pele el transportador caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada
- Lave a máquina con agua fría o tibia, use detergente suave
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

ColorPrint™ Easy

Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel



Instrucciones de impresión y corte:

- Imprima, corte, y depile el material
- ¡No requiere tiempo de secado!
- Enmigue con TTD Easy mask o TTD High tack mask

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 300°F/149°C
- Use presión media por 15 segundos
- Pele el transportador tibio

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada
- Lave a máquina con agua fría o tibia, use detergente suave
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

ColorPrint™ Extra

Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel

Instrucciones de impresión y corte:

- Imprima, corte, y depile el material
- ¡No requiere tiempo de secado!
- Enmigue con TTD Easy mask o TTD High tack mask

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 320°F/160°C
- Use presión media por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada
- Lave a máquina con agua fría o tibia, use detergente suave
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

ColorPrint™ Soft Opaque

Para uso sobre: 100% algodón/mezclas de polialgodón/100% poliéster/Piel



Instrucciones de impresión y corte:

- Programe la secadora a 113°F/45°C-122°F/50°C
- Programe la fuerza de corte entre 30-50 gramos para asegurarse que el diseño se despegue del transportador.
- Permita de 30 minutos a 1 hora de secado para diseños detallados
- Imprima, corte y depile el material
- Enmigue con TTD High Tack Mask

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 311°F/155°C
- Use presión media/firme por 10-15 segundos
- Pele caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada
- Lave a máquina con agua fría o tibia, use detergente suave
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

ColorPrint™ Sublithin

Para uso sobre: 100% algodón/mezclas de polialgodón/100% poliéster/poliéster sublimado



Instrucciones de impresión y corte:

- Programe la secadora a 113°F/45°C-122°F/50°C
- Imprima, corte, y depile el material
- Enmigue con TTD Easy Mask

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 265°F/130°C
- Use presión media por 15 segundos
- Pele tibia

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada
- Lave a máquina con agua fría o tibia, use detergente suave
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque en tendedero

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

Hi-5 Print Matte

Para uso sobre: 100% algodón/mezclas de polialgodón/100% poliéster



Instrucciones de impresión y corte:

- Imprima, corte, y depile el material
- Enmigue con TTD Easy Mask o TTD High Tack Mask

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 250°F/120°C
- Use presión media por 20 segundos (para la mayoría de las telas) y 302°F/150°C para telas "pesadas"
- Use presión media por 5 segundos
- Pele caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada
- Lave a máquina con agua fría, use detergente suave
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque en tendedero

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta



VinilSiser.com